

## Rollladenantrieb RoIMotion M-868

### Einstellen der Fahrprofile

Der Antrieb RoIMotion M-868 verfügt über die beiden Fahrprofile Standard- und Flüstermodus. Diese können verschieden konfiguriert werden.

Automatik-Befehle werden standardmäßig im Flüstermodus ausgeführt.

Standardmodus	Flüstermodus
Fahrt mit hoher Geschwindigkeit außer vor den Endlagen. Die Ablage der Rollladenstäbe erfolgt in langsamer Geschwindigkeit.	Fahrt des gesamten Weges mit reduzierter Geschwindigkeit
Aktivierung in Fahrtrichtung Ab: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taste <b>[AB/ZU ▼]</b> kurz drücken: Fahrt auf Endlage unten. Zur Ablage der Rollladenstäbe wird die Drehzahl reduziert.</li> </ul>	Aktivierung in Fahrtrichtung Ab: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taste <b>[AB/ZU ▼]</b> ca. 3 Sekunden drücken: Fahrt mit reduzierter Drehzahl auf Endlage unten.</li> <li>• Doppeltastendruck Taste <b>[AB/ZU ▼]</b>: Gespeicherte Zwischenposition wird angefahren (wenn nicht definiert Fahrt in untere Endlage).</li> </ul>
Aktivierung in Fahrtrichtung Auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taste <b>[AUF ▲]</b> kurz drücken: Fahrt auf Endlage oben.</li> </ul>	Aktivierung in Fahrtrichtung Auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taste <b>[AUF ▲]</b> ca. 3 Sekunden drücken: Fahrt mit reduzierter Drehzahl auf Endlage oben</li> <li>• Doppeltastendruck Taste <b>[AUF ▲]</b>: Gespeicherte Position Lüftung wird angefahren (wenn nicht definiert Fahrt in obere Endlage).</li> </ul>
Wechsel in Fahrprofil Flüstermodus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrtaste ca. 3 Sekunden drücken in gleiche Richtung wie aktuelle Bewegungsrichtung.</li> </ul>	Wechsel in Fahrprofil Standardmodus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrtaste kurz drücken in gleiche Richtung wie aktuelle Bewegungsrichtung.</li> </ul>
	Antrieb reagiert auf Zeitschaltfunktionen von eingelernten Steuergeräten (TempoTel 2, AstroTec, MultiTec Touch, Centero Home).
	Antrieb reagiert auf Befehle von eingelernten Sensoriken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonnensensor: Fahrt auf Zwischenposition bzw. Endlage unten.</li> </ul>